INSTRUKCJA OBSŁUGI - Klawiatura bezprzewodowa WiFi 2,4GHz

MODEL: AK04

INFORMACJE PODSTAWOWE

Klawiatura bezprzewodowa multimedialna Cybernetik z 92 klawiszami i touchpadem. Przydatna w wielu sytuacjach. Na przykład wtedy, gdy korzystamy z rzutnika, TV Boxa lub nie jesteśmy bezpośrednio przy komputerze. Klawiatura Cybernetik pozwoli swobodnie kontrolować komputer lub telewizor ze znacznej odległości bez dodatkowych urządzeń.

CECHY PRODUKTU:

- Szerokie stosowanie na multimedialnych wykładach, prezentacjach, do kina domowego rozrywki itp., konsolach playstation, komputerów, Andoird Boxów, Smart TV, itp.
- Poza standardowymi przyciskami posiada 18 klawiszy funkcynych dodatkowych, które zapewniają swobodne poruszanie się po internecie jak i sterowanie dźwiękiem.
- Wbudowany Touchpad pozwala także na intuicyjne korzystanie ze sterowania myszką, przewijanie w pionie oraz w poziomie. Do przewijania stron można użyć zaznaczonych do tego krawędzi lub dwóch palców (Multitouch)
- Klawiatura wyposożona jest w wymienny akumulator, który można ładować.
- Nadajnik USB można schować w klawiaturze (obok baterii) - dzięki temu nigdy się nie zgubi.
- Doskonała kontrola PC, TV Boxów, a także Smartfonów - Można jej używać do wysyłania wiadomości e-mail, czatowania lub grania.
- Kombatybilna z Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/7/10, Windows CE/Mobile, Linux(Debian-3.1,Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0)/Android. Współpracuje również z konsolą Ps3

W ZESTAWIE:

- Klawiatura bezprzewodowa
- Akumulator
- Nadajnik USB
- Instrukcja obsługi
- Kabelek USB męski - miniUSB męski
- Pudełko

SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny
- Wymiary: 146,8 × 97,5 × 19 mm
- Waga: 110g
- Pełna klawiatura QWERTY, 92 klawiszy + touchpad
- Funkcje multimedialne: tak
- Zasilanie: akumulator Li-on
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Ładowanie: przez port USB
- Łączność bezprzewodowa 2,4Ghz (odbiornik w zestawie)
- Zasięg: do ok.10 metrów
- Automatyczna funkcja oszczędności baterii (sleep): tak
- Wymagania systemowe: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 10, Mobile, Mac OS 10.x lub lowerLinux (Debian 3.1 / Redhat 9.0 / Ubuntu 8.10 / Fedora 7.0), Android

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- W tym urządzeniu zastosowano akumulator li-on. Nie zanurzać klawiatury w wodzie, nie pozostawiać w wilgotnym środowisku, w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone.
- Akumulator samoczynnie się rozładowuje po długim czasie nieużywania – jest to zjawisko normalnie i nie podlega reklamacji.
- Nie używać klawiatury w czasie prowadzenia samochodu.
- Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Czyścić za pomocą czystej, lekko wilgotnej szmatki bez użycia mocnych detergentów.
- Urządzenie wyposażone jest w nadajnik/odbiornik sygnału radiowego 2,4GHz
- Nie używać urządzenia w strefach oznaczonych jako "zakaz używania urządzeń korzystających z łączności bezprzewodowej" lub podobnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI - Klawiatura bezprzewodowa WiFi 2,4GHz

/ UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Podłączanie nadajnika USB – wysuń nadajnik z klawiatury (znajduje się pod pokrywką baterii) i włóż go do wolnego portu USB komputera lub innego urządzenia, którym chcesz sterować. Poczekaj chwilę aż system zakomunikuje poprawną instalację sterowników (niektóre systemy posiadają wgrane sterowniki i od razu można zacząć korzystać z urządzenia). Następnie włącz klawiaturę i sprawdź poprawność jej działania.

Klawiatura obsługuje funkcję automatycznego usypiania (oszczędzania energii), która zaczyna działać gdy przez dłuższy okres czasu nie zostanie użyty żaden klawisz na klawiaturze. Klawiatura wzbudza się automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Po zakończeniu używania klawiatury wyłącz ją, a następnie wyjmij nadajnik USB z komputera i włóż go w odpowiednie miejsce w klawiaturze (pod pokrywą) w celu uniknięcia zgubienia.

Ładowanie akumulatora klawiatury odbywa się poprzez podłączenie jej dołączonym kablem USB do wolnego portu USB np.komputera. Klawiaturę można używać podczas ładowania.

UWAGA: przed pierwszym użyciem klawiatury naładuj akumulator do pełna (czas ładowania około 2 godziny).

UWAGA: Migająca dioda niskiego stanu zasilania oznacza, że klawiaturę należy podłączyć do ładowania.

/ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku, gdy klawiatura nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdź:

? Klawiatura nie reaguje na naciskanie klawiszy:
- Rozładowany akumulator
- Klawiatura nie jest włączona
- Ładuj klawiaturę minimum 15 minut.
- Sprawdź czy "włącznik" jest w pozycji "ON"

? Klawiatura nie może się połączyć z nadajnikiem USB:
- Nadajnik może nie być odpowiednio włożony do portu USB.
- Inne urządzenie bezprzewodowe zakłóca transmisję.
- Wyjmij i ponownie włóż nadajnik w port USB lub użyj innego portu USB komputera.
- Zmień kanał transmisji przez naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Fn+F1 przez minimum 10 sekund.

? Wskaźnik myszy porusza się chaotycznie, lub w ogole się nie porusza:
- Klawiatura znajduje się zbyt daleko od nadajnika.
- Touchpad został zanieczyszczony przez kurz lub olej.
- Zmniejsz dystans dzielący klawiaturę i nadajnik USB.
- Wyczyść touchpad za pomocą wilgotnej ściereczki.

? Akumulator klawiatury nie ładuje się:
- Uszkodzony akumulator.
- Złe połączenie/ uszkodzony kabel USB
- Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany.
- Sprawdź poprawność połączenia i sam kabel USB.

Jeśli klawiatura nie działa prawidłowo nawet po tych interwencjach, należy skontaktować się z dostawca lub autoryzowanym centrum serwisowym.

Firma Paweł Ochyński CSG oświadcza, że urządzenie AK04 jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Importer:
Paweł Ochyński CSG,
ul. Cegielniana 6b/5
30-404 Kraków
Serwis:
Green Cell, ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków,
email: support@greencell.pl