

©2015 Green Cell Paweł Ochyński CSG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

©Green Cell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Paweł Ochyński CSG. Wszystkie nazwy wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

**Importer/producent:**  
Paweł Ochyński CSG  
ul. Cegielniana 6b/5  
30-404 Kraków

**Serwis:**  
Green Cell  
ul. Szymona Szymonowica 83  
30-396 Kraków  
+48 12 444 62 47  
support@greencell.pl



**Green Cell**  
Fresh Energy

## UNIVERSAL ADAPTER

### UNIWERSALNY ADAPTER

This universal adapter is a compact one piece unit with 4 international adaptors, and provides a child protection safety shutter, power indicator light and surge protector.

This item will fit the plugs in Europe/ UK/ USA/ China/ Japan/ Australia/ Spain and almost every country in the world.

Ten uniwersalny adapter to kompaktowe, jednoczęściowe urządzenie, posiadające aż 4 międzynarodowe konfiguracje wtyków. Zapewnia ochronę przeciw dzieciom w postaci wyłącznika bezpieczeństwa, jak i wskaźniki LED oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Ten adapter będzie pasował do wtyczek w Europie / Wielkiej Brytanii / USA / Chinach / Japonii / Australii oraz niemal w każdym kraju na świecie.



- 1.** For EUROPE, just pull out the plug in the middle. After using it, just push the plug back into the pit.

Dla Europy, należy wyciągnąć środkową wtyczkę. Po jej użyciu, schować ją ponownie do wgłębienia.

- 2.** For UK/SPAIN push the button to the „UNLOCK” position. The plug will flip out, pull out the white plastic pin, and then push the button to the „LOCK” position. After using it, push the button to the „UNLOCK” position and push back the plug into the hole then push the button back to the „LOCK” position.

Dla UK / Hiszpanii nacisnąć i przesunąć przycisk do pozycji „UNLOCK” - wtyczka wysunie się z otworu. Wyciągnąć plastikowy pin, a następnie nacisnąć i przesunąć przycisk do pozycji „LOCK”. Po użyciu przesunąć przycisk do pozycji „UNLOCK”, wepchnąć wtyczkę do środka, schować plastikowy pin, a następnie przesunąć przycisk do pozycji „LOCK”.

- 3.** FOR USA/JAPAN/CHINA/AUST/THAILAND, push the button to the „UNLOCK” position. The plug will flip out, then swivel the plug to the angle you want and push the button to the „LOCK” position. After using it, push the button to the „UNLOCK” position and push back the plug into the hole and push the button back to the „LOCK” position.

Dla USA / Japonii / Chin / Australii / Tajlandii nacisnąć i przesunąć przycisk do pozycji „UNLOCK” - wtyczka wysunie się z otworu. Należy zmienić kąt nachylenia na wymagany, a następnie nacisnąć i przesunąć przycisk do pozycji „LOCK”. Po użyciu przesunąć przycisk do pozycji „UNLOCK”, wepchnąć wtyczkę do środka, a następnie przesunąć przycisk do pozycji „LOCK”.

- 4.** You can plug this into any available power outlet and then connect your device to the universal adaptor. If the indication light shows red, it indicates that the universal adaptor is working.

Adapter może być wpięty w dowolną dostępną wtyczkę. Następnie można podłączyć urządzenie do adaptera. Jeśli wskaźnik LED świeci się na czerwono, wskazuje on, że adapter działa prawidłowo.

### WARNING | UWAGA

1. Make sure your hands are dry before using the universal adaptor.
2. Keep this away from children.

3. This unit does NOT convert voltage. Make sure that the power outlet you intend to use has the proper voltage to run your device before using the adaptor to avoid possible damage to your device.

4. Do not connect more than one plug at a time when using product.

1. Należy upewnić się, że ręce są suche przez użyciem adaptera.
2. Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci.
3. Adapter nie konwertuje napięcia. Należy upewnić się, że gniazdo zasilania posiada odpowiednie napięcie, niezbędne do podłączenia urządzenia. Jeśli tak nie jest, urządzenie może zostać uszkodzone.
4. Nie podłączać więcej niż jednej wtyczki adaptera w tym samym czasie, podczas użytkowania produktu.